Serie 63
NORMA CLAMP

Válvulas mariposa CLAMP

CLAMP butterfly valves

Válvula mariposa extremos clamp - Inox 316L

Modelo **63451** Junta EPDM

Modelo **63455** Junta Silicona

Modelo **63456** Junta FKM

Características

Dimensiones: DN25 a DN104 (1“ a 4“)
Conexión: Clamp
Presión nominal: 12 bares (10 bares para DN104)
Temperatura: de -20°C a +150°C (en función de la junta)
Material: Inox 316L
(para las piezas en contacto con el fluido)

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CE

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

V 0622





SECCIÓN A-A

DN (mm)	DN (pulgadas)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	M (mm)	ØT (mm)	ØP (mm)	α (º)	Peso (kg)
25	**1"**	50,5	79	22	40x1/6"	78	21,5	Sección plana 8	M6	6,4	68	24	0,78
38	**1"1/2**	50,5	92	35,5	60x1/6"	78	21,5	Sección plana 8	M6	6,4	81	21	1,15
51	**2"**	64	105	48,5	70x1/6"	78	21,5	Sección plana 8	M6	6,4	93	18	1,44
63	**2"1/2**	77,5	112	60,5	85x1/6"	78	21,5	Sección plana 8	M6	6,4	99	18	1,60
76	**3"**	91	125	72,9	98x1/6"	78	21,5	Sección plana 8	M6	6,4	112	15	2,04
104	**4"**	119	162	100	125x1/4"	121	13,5	Cuadrado 9,5 x 9,5	M5	-	-	-	4,42

DN (mm)	DN (pulgadas)	Referencia EPDM	Referencia Silicona	Referencia FKM
25	**1"**	**663451-25**	**663455-25**	**663456-25**
38	**1"1/2**	**663451-38**	**663455-38**	**663456-38**
51	**2"**	**663451-51**	**663455-51**	**663456-51**
63	**2"1/2**	**663451-63**	**663455-63**	**663456-63**
76	**3"**	**663451-76**	**663455-76**	**663456-76**
104	**4"**	**663451-104**	**663455-104**	**663456-104**

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.



Punto ref.	Designación	Material
1	TORNILLO	INOX A2-70
2	EXTREMO CLAMP	INOX 316L
3	JUNTA	EPDM/FKM/SILICONA
4	MARIPOSA	INOX 316L
5	TAPA	SILICONA
6	TUERCA	INOX A2-70

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Utilización

Presión y temperatura

Para controlar la presión en función de la temperatura, ver la siguiente curva.



Cuidado con el riesgo de quemaduras con una temperatura de uso superior a 60 °C.

Fluidos

Esta válvula está adaptada a los fluidos no abrasivos ni coagulables, siempre y cuando exista compatibilidad química entre las piezas en contacto.

Se desaconseja la utilización de estas válvulas con gases si la frecuencia de maniobra es importante. El funcionamiento «a seco» de esas válvulas puede conllevar una abrasión rápida de la junta.

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Pérdidas de carga

Diagrama de pérdida de carga:



La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Instrucciones de montaje y mantenimiento

Instalación

La válvula mariposa puede instalarse en cualquier posición. Sin embargo, para evitar la retención de producto durante el funcionamiento, compruebe que el fluido fluye libremente.

Asegurarse de que la zona de instalación esté lo suficientemente despejada para maniobrar la maneta y efectuar las operaciones de mantenimiento.

Comprobar que las tuberías estén perfectamente alineadas y que los elementos de soporte tengan la dimensión suficiente para que la válvula no sufra ninguna tensión externa. El soporte debe efectuarse en los tubos y no en la válvula mariposa.

Limpiar la instalación y comprobar que el material está limpio y que no presenta cuerpos extraños que podrían deteriorar la válvula.

Proceder a los ensayos de presurización de la instalación respetando las características de la válvula y las normas vigentes (p. ej. EN 12266-1).

Mantenimiento

Si debido a la usura o a un producto la válvula se deteriora y esto ocasiona una fuga o disfunción, podrá ser necesario reemplazar algunas piezas.
En tal caso, ver el apartado «Montaje/Desmontaje».

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Montaje/Desmontaje

El mantenimiento y las operaciones de desmontaje/montaje de la válvula mariposa deberán realizarse por personal cualificado y con formación para este tipo de intervención.

Antes de intervenir en la válvula, comprobar que la instalación está parada y las tuberías vacías y sin presión.
Cuidado con el riesgo de quemaduras con una temperatura de uso superior a 60 °C.
Cuidado con los materiales peligrosos: siga las prescripciones de uso de los proveedores.

Desmontar la palanca o el actuador (ver la ficha técnica correspondiente).
Desenroscar los tornillos **1**.
Retirar las 4 roscas **6** que mantienen los laterales **2**.
Separar los dos laterales **2** y extraer el conjunto mariposa **4** + junta **3**.
Extraer la tapa **5**.
Retirar la junta usada.

Si se emplea una herramienta cortante (cúter) para cortar la junta, tener cuidado para no dañar la mariposa
Comprobar el estado de la mariposa: ausencia de rayaduras en el eje, de golpes en el disco, de residuos...

Cómo proceder para montar una junta nueva:
Lubrificar ligeramente el eje de la mariposa **4** (por los dos lados).

Para las juntas EPDM, la utilización de productos grasos no esta adaptada: utilizar únicamente agua jabonosa o grasa lubricante sintética alimentaria (Klüber Paralic GTE703). Para las juntas FKM o SILICONA, utilizar un aceite o una grasa alimentaria «clásica».

Insertar la parte larga del eje de la mariposa **4** en la junta **3**, y la parte corta deformando la junta. Para pequeños diámetros (DN25 A DN51 incluidos), deformar la junta **3** aplastándola a lo largo de la mariposa **4** haciendo palanca con una herramienta redonda y no cortante (p. ej.: un destornillador con la pala cortada o limada, redondeada y pulida), Ver fotos en pág. 8.

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.




A partir del DN63, la junta puede deformarse manualmente sin herramientas.

Si esta operación no se realiza correctamente, la junta puede rasgarse.

Una vez que la junta **3** esté montada en la mariposa, insertar el conjunto entre los dos laterales **2** con la parte «eje largo» por el lado de los dos agujeros de fijación del actuador y dejar la mariposa entreabierta.

Colocar los 4 tornillos **1** (cabezas de tornillo del mismo lado de la válvula) y las 4 tuercas **7**. Apretar las 4 tuercas en cruz.
Colocar de nuevo la tapa **5** bajo la mariposa.

Probar la válvula (control presión + maniobras) antes de poner de nuevo en servicio la instalación.

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Accesorios de válvulas mariposa

Descubra los accesorios para válvulas mariposa.

Juntas para válvulas mariposa

Modelo **61317:** Junta EPDM para válvula mariposa
Modelo **61318**: Junta Silicona para válvula mariposa
Modelo **61319**: Junta FKM para válvula mariposa

Mariposa de maniobra para válvula mariposa

Modelo **61316**: Mariposa para válvula mariposa

Maneta para válvula mariposa

Modelo **61320:** Maneta inox de palanca para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
Modelo **61322**: Maneta plástico con gatillo para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
Modelo **61343:** Maneta plástico con gatillo multiposición para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
Modelo **61344**: Maneta inox con gatillo multiposición para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
Modelo **61323**: Maneta inox con tirador multiposición para válvula mariposa Ø 25 a Ø 104
Modelo **61345**: Maneta inox con tirador y bloqueo por candado para válvula mariposa Ø 25 a Ø 104
Modelo **61346**: Maneta inox con tirador multiposición sensor A/C para válvula mariposa Ø 25 a Ø 104
Modelo **61324**: Maneta inox de palanca para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76
Modelo **61347:** Maneta totalmente inox de palanca para válvula mariposa Ø 25 a Ø 76

Cabezal de regulación micrométrica

Modelo **61325** : cabezal de regulación micrométrica para válvula mariposa Ø 25 a Ø 104

Actuadores neumáticos

Modelo **61326**: actuador neumático 1/4 de vuelta simple efecto
Modelo **61327**: actuador neumático 1/ 4 de vuelta doble efecto

Modelo **61301**: actuador neumático 1/4 de vuelta **pequeño diámetro**, simple efecto
Modelo **61302**: actuador neumático 1/4 de vuelta **pequeño diámetro**, doble efecto

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden varair en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Actuadores neumáticos y eléctricos

Modelo **61520:** Actuador neumático aluminio con brida de fijación- simple y doble efecto
Modelo **61521:** Actuador neumático inox con brida de fijación - simple y doble efecto

Modelo **61523:** Actuador eléctrico UMA con brida de fijación - IP65

Modelo **61527:** Actuador eléctrico ER+ con brida de fijación - IP66
Modelo **61528**:Actuador eléctrico ER+ con brida de fijación - IP66 failsafe
Modelo **61529:** Actuador eléctrico ER+ con brida de fijación - IP66 posicionador

Modelo **61531:** Actuador eléctrico VR con brida de fijación - IP68
Modelo **61532**:Actuador eléctrico VR con brida de fijación - IP68 failsafe
Modelo **61533:** Actuador eléctrico VR con brida de fijación - IP68 posicionador

Normas y conformidad

- Conforme a la PED, Directiva 2014/68/EU artículo 4 § 3, sin marcado CE.
- Conforme a la directiva CE 1935/2004.

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.